



Allumage sono AMPUIS



Boutons sur « off »

Boutons sur « on »



Procédure inverse pour l'extinction en laissant refroidir les amplis avant de débrancher



Réglages sono AMPUIS

Prise « jack » pour branchement smartphone.
Nécessite adaptateur pour iPhone

Micro on/off



Volume smartphone



Boutons « on »



Boutons « off »



Volume général



Volume micro

